

KMITOČTOVÝ PLÁN



HS Praha

platný od: 1.5.2011 free-up spektrum

Televizní programy

kanál	kmitočet	TV program	zvuk	txt, stereo	poznámka
S6	140,25	UPC Express	Č	T, S	
S7	147,25	Nova Cinema	Č	T, S	
S8	154,25	Barrandov TV	Č	T, S	
S9 D	163,50	dvb-c mux 07			
S10 D	170,50	dvb-c mux 06			pilot 170,50 MHz, SR 5000
E5	175,25	ČT 1	Č	T, S / D	
E6	182,25	UPC Express	Č	T	
E7	189,25	Nova	Č	T, S / D	
E8	196,25	Prima	Č	T, S / D	
E9	203,25	ČT 4	Č	T, S	
E10	210,25	ČT 24	Č	T, S	
E12	224,25	ČT 2	Č	T, S / D	
S11	231,25	rezerva region			
S12	238,25	Das Erste	N	T, S	
S13	245,25	Markíza	S	T, S	
S14	252,25	Prima Cool	Č	T, S	
S15	259,25	Metropol TV	Č	(S)	
S16	266,25	TV Public	Č	S	
S17	273,25	Óčko	Č	S	
S18	280,25	ZDF	N	T, S	
S19	287,25	Prima Love	Č	T, S	
S20	294,25	rezerva			
K21 D	474,00	dvb-t mux 1			
K22 D	482,00	dvb-t mux 2			
K23 D	490,00	dvb-t mux 3			
K24 D	498,00	dvb-t mux 4			
K44 D	658,00	dvb-c mux 01			
K45 D	666,00	dvb-c mux 02			
K46 D	674,00	dvb-c mux 03			
K47 D	682,00	dvb-c mux 04			
K48 D	690,00	dvb-c mux 05			
K49 D	698,00	dvb-c mux 08 HD			
K50 D	706,00	dvb-c mux 09			
K51 D	714,00	dvb-c mux 10			
K52 D	722,00	dvb-c mux 11			
K53 D	730,00	dvb-c mux 12			
K54 D	738,00	dvb-c mux 13 HD			
K55 D	746,00	dvb-c mux 14			
K56 D	754,00	dvb-c mux 15			
K57 D	762,00	dvb-c mux 16			

Rozhlasové programy

kmitočet	stanice
87,65	Rádio Relax
88,40	Rádio Evropa 2
88,90	Country Rádio
89,80	Rádio Expres
90,50	DANCE rádio
90,95	Rádio 1
91,55	Čro Regina Praha
93,15	Rádio City
93,95	Čro3 - Vltava
94,35	Radio IMPULS
95,15	Radio Hey
96,15	Radio KISS
96,90	Čro D-dur
97,45	Radio Classic
98,40	Rádio Fajn
99,50	Radio France Int. (RFI)
100,05	Radio DEEJAY
100,40	ROCK Zone
101,60	ČRo 2(00-18) / ČRo 6 (18-00)
102,20	Čro4 - Wawe
102,80	Čro Leonardo
103,10	BBC WS/Rádio Česko
103,60	Radio BLANÍK
104,20	FUN 1
104,60	Limonádové RádiJO
105,3	WRN EuroMax English
105,6	Radio Beat
106,1	Radio FREKVENCE 1
106,6	Čro2 - Praha
107,1	Čro1 - Radiožurnál
107,5	Radio PROGLAS
107,9	Radio Olympic

Poznámky

zvuk	Č - česky, S - slovensky N - německy
T, 350	teletext / odkaz na stranu txt
S / D	stereo / duální vysílání
(S)	S / D, pokud je programem vysíláno
*	nezaručený provoz programu